和芯火鸟 UFirebird 系列产品选型表

型号		规格		尺寸	系统								单频	双频	接口					功能						页码
		工规级	车规级		BDS	GPS	GLONASS	Galileo	NavIC	QZSS	SBAS				UART1	UART2	UART3	SPI	I^2C	内置 flash	数据更新率	DR	AGNSS	精密授时	RTK	
UFirebird IV 系列																										
芯片类	UC7510A		●	4.0 X 4.0 X 0.75 mm	●	●	●	●		●	●		●		●			○	●	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			24
	UC7510I	●		4.0 X 4.0 X 0.75 mm	●	●	●	●		●	●		●		●			○	●	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			24
模块类	UM761	●		12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●		●	●		●		●					●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●			25
	UM761A		●	12.2× 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●		●	●		●		●					●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●			26
	UM760	●		12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●		●	●		●		●			○	●	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			27
	UM760A		●	12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●		●	●		●		●			○	●	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			28
UFirebird II 系列																										
芯片类	UC6580A		●	5.0 X 5.0 X 0.85 mm	●	●	●	●	○	●	○			●	●	●		○	●	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			29
	UC6580I	●		5.0 X 5.0 X 0.85 mm	●	●	●	●	○	●	○			●	●	●		○	●	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			29
模块类	UM680	●		22.0 × 17.0 × 2.6 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz		●		●	31
	UM680A		●	22.0 × 17.0 × 2.6 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz		●		●	32
	UM681	●		22.0 × 17.0 × 2.6 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●		●	33
	UM681A		●	22.0 × 17.0 × 2.6 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●		●	34
	UM670A		●	22.0 × 17.0 × 2.6 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			35
	UM671A		●	22.0 × 17.0 × 2.6 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●			36
	UM620A		●	12.2× 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			37
	UM620	●		12.2× 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz		●			38
	UM621A		●	12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●			39
	UM621	●		12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●	●	●	○	●	●			●	●	●		○	○	●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●			40
UFirebird 系列																										
芯片类	UC6226NAS		●	5.0 X 5.0 X 0.75 mm	●	●	○	●		●			●		●	●				●	1Hz		●			41
	UC6226NIS	●		5.0 X 5.0 X 0.75 mm	●	●	○	●		●			●		●	●				●	1Hz		●			41
模块类	UM220-INS NL	●		12.2 × 16.0 × 2.6 mm	●	●	○	●		●			●		●	●				●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●			42
	UM220-INS NF		●	12.2 × 16.0 × 2.6 mm	●	●	○	●		●			●		●	●				●	1Hz/5Hz/10Hz	●	●			43
	UM220-IV NV		●	12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●	○	●		●			●		●	●				●	1Hz/5Hz		●			44
	UM220-IV NL	●		12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●	○	●		●			●		●	●				●	1Hz		●			45
	UM220-IV M0	●		9.7 × 10.1 × 1.9 mm	●	●	○	●		●			●		●					●	1Hz		●			46
	UM220-IV NK	●		12.2 × 16.0 × 2.4 mm	●	●		●		●			●		●	●				●	1Hz		●		●	47
	UM220-IV L	●		17.0 × 22.4 × 2.4 mm	●	●	●	●					●		●	●				●	1Hz		●	●		48

●：支持；○：固件升级或发送指令配置